

Meranie množstva kvapalín v sude a nádržiach



VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Stavbárov 1
07101 Michalovce

objednavky@vthadiceplast.sk
055 / 677 00 22
www.vthadiceplast.sk

VT-HADICE&PLAST s.r.o.
Jarmočná 2
04001 Košice

Meranie množstva kvapalín

Meranie množstva kvapalín



Merač množstva VT200 180 až 208L sud

Tento merač VT200 meria okamžité množstvo, alebo priebežné množstvo kvapaliny v 180 až 208L sude.

Nie je možné používať na horľavé kvapaliny.

1. spôsob merania (kontinuálne meranie)

Merač je namontovaný na sude, po zapnutí meria množstvo kvapaliny v sude každých 20 minút. Pri hodnote nad 145L ukazuje plný, pri hodnotách medzi 145L až 20L zobrazuje skutočnú hodnotu množstva, pri hodnotách 20 až 10L zobrazí ALL 20L a začne blikať, pri hodnotách 10 až 0L zobrazí ALL 10L a začne blikať.

2. spôsob merania (okamžité meranie)

Stlačením ON/OFF okamžite zmeria hodnotu

Merač VT200 signalizuje aj vybitie batérií a potom je nutné vymeniť batérie AAA pre správne meranie.

Merač VT200

V02611900

Merač VT4LAN SMART BOX

Merač VT4LAN SMART BOX je vhodný pre meranie množstva v sudoch a aj v nádržiach. K meraču je nutné dokúpiť senzory, ktoré sa umiestnia do sudov (nádrže) a káblom sa spoja s meračom VT4LAN SMART BOX. Jeden Smart box dokáže merať hodnoty v 4 sudoch (nádržiach). Poprepájaním dokážeme toto číslo navýšiť až na množstvo 16. Údaje môžeme odčítavať priamo na VT4LAN SMART BOX, alebo pri zrkúpení softwaru môžete mať úplnu kontrolu nad svojimi zásobami a výdajom.



Merač VT4LAN SMART
Kábel so senzorom

V026120310004
V026120351000

Software je možné dokúpiť samostatne. Tento software slúži ako software pre hydrauliku (mazanie), keďže je cez neho nie len merač množstva kvapalín v sude (nádržiach), ale aj sledovať kto, koľko a kedy čerpal zo sudov. Bez prístupového kódu, nemôže čerpať kvapalinu zo suda (nádrže). Bližšie je to popísané v pdf Hydraulicky (mazanie) software.